

# Návod k údržbě

## Údržba a stárnutí

Je běžné, že v průběhu času a používání dochází k přirozenému opotřebení výrobku v podobě změny barev a stavu povrchu, mechanických funkcí a dotažení přišroubovaných prvků.

## Vystavení UV záření

Časem můžete pozorovat změnu barvy materiálů vystavených UV záření (textilu, barev, plastů, což je jev způsobený také slunečními paprsky a paprsky Měsíce). Tento vývoj barev vystavených vnějším vlivům je normální a týká se zejména jasných barev.

## Každodenní údržba

Váš výrobek je vystaven vnějším vlivům, proto je třeba jej pravidelně čistit. Skvrny odstraňte okamžitě. Čistěte vlhkým hadříkem namočeným v teplé mýdlové vodě (v případě výraznějšího znečištění v horké vodě) nebo speciálním, k tomu přizpůsobeným přípravkem. Důkladně opláchněte. Dokončete čistým, suchým hadříkem. V případě pochybností se obraťte na prodejce nebo na materiálový list na webových stránkách Hesperide.com. Při absenci pravidelného čištění se vzhled vašeho výrobku může zhoršit.

## Děšť a vlhkost

Pokud je produkt ponechán ve vodě, bude trvat několik dní, než uschne. Na tom není nic nenormálního, ale zajistěte, aby na něm voda nestála dlouhodobě. Dlouhodobá přítomnost vlhkosti urychluje stárnutí výrobku a podporuje výskyt rzi a plísní.

## Povětrnostní podmínky (vítr, déšť, sníh, kroupy, slaný vítr)

Venkovní nábytek je určen k použití za běžných povětrnostních podmínek. Silná klimatická nebezpečí nebo výjimečné povětrnostní podmínky mohou mít vliv na vzhled, správné používání a životnost výrobku. V sezóně, kdy nábytek zůstává venku, se důrazně doporučuje použít krycí plachtu s ventilačním systémem.

## Teplotní podmínky

Venkovní nábytek není vyroben tak, aby snášel nízké teploty, tím méně zimní, které by mohly změnit jeho správnou funkci a stav povrchu. Je také citlivý na okolní vlhkost. Proto se doporučuje skladovat jej na suchém, větraném a uzavřeném místě. Proto je nutné na něj položit plachtu. Před jakýmkoli obkládáním bočnic výrobky dobře vyčistěte a vysušte, abyste zabránili vzniku nepříjemných pachů nebo plísní. Pokud nemáte k dispozici suché, větrané a uzavřené místo, je pro zakrytí nábytku, který zůstane venku, nezbytné použít plachtu s větracím systémem. Ochranná plachta totiž snižuje vliv vnějších vlivů (poškození stromy, zvířaty, znečištění...) po celou dobu své životnosti. Pokud je podlaha vlhká, doporučuje se vložit mezi podlahu a nohy podložku, aby se zabránilo přenosu vlhkosti. V případě stolu, který tráví zimu venku, zabraňuje mírný sklon také hromadění vody a odumřelého listí na plachtě.

V případě delšího nepoužívání, pokud nebudou dodržena doporučení pro skladování a úklid, dojde ke zrychlenému zhoršení stavu povrchu a jeho správné funkci.

## Ochrana šroubů a vrutů

Ocel je materiál, který vystavený vnějším vlivům (vlhkost, slaný vítr) přirozeně oxiduje. Aby se zabránilo vzniku rzi, je náš ocelový nábytek dodáván originální s epoxidovou úpravou. Tato vrstva však působením vnějších vlivů postupně mizí a musí se pravidelně obnovovat. Za tímto účelem aplikujte alespoň jednou na začátku a na konci sezóny aerosol proti rzi (k dostání v železářství nebo v obchodech s barvami). U nábytku vystaveného slaným mořským větrům zvyšte frekvenci ošetření každé 3 měsíce. Takto ošetřeny musí být i šrouby a vruty. Pokud se rez přesto objeví, lze ji snadno ošetřit a odstranit obvyklými přípravky, jako je bílý ocet nebo kyselina citronová. Rezavé skvrny můžete odstranit také hadříkem napuštěným leštidlem na auta. Na závěr použijte sprej proti rzi, který nábytek chrání a který pravidelně aplikujte.